

N° de série	Matissec : 606 / G² : SAL049		
N° de détenteur	1510255		
N° de cagoule	4013		
Date de fabrication	01/2016		
<b>Contrôle visuel complet de l'appareil</b>			
sacoche, sangles, robinet, manomètre, détenteur, flexibles MP	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<b>Contrôle fonctionnel et réglages</b>			
Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 NI/mn ; maxi 60NI/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détenteur	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<b>VALEUR DEBIT (NI/mn)</b>	<b>56</b>		
Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<b>VALEUR SIFFLET (Bars)</b>	<b>55</b>		
Vérification de la date de péremption de la cagoule.	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<b>DATE PEREMPTION CAGOULE</b>	<b>02/2027</b>		
Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances règlementaires Vérification robinetterie	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
Reconditionner l'appareil dans son état d'origine	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule	<b>Correct</b>  X	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>


## Maintenance de l'équipement

Pièces de rechanges remplacées :

- 1- 1 JOINT 11\*.2.5.....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....

## Remarques et observations

## RESULTAT DU CONTROLE

Opérateur	THOUIN Guillaume	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	22/10/2025	Non conforme		 G. THOUIN Service Après Vente
Prochain contrôle	22/10/2026	Reforme		