

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| N° de série | Matissec : 1023 / G² : SAL113 | | |
| N° de détendeur | 2312061 | | |
| N° de cagoule | 5508 | | |
| Date de fabrication | 11/2023 | | |
| Contrôle visuel complet de l'appareil | | | |
| sacoche, sangles, robinet, manomètre, détendeur, flexibles MP | Correct X | Incorrect | Observations |
| Contrôle fonctionnel et réglages | | | |
| Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 NI/mn ; maxi 60NI/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détendeur | Correct X | Incorrect | Observations |
| VALEUR DEBIT (NI/mn) | 55 | | |
| Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet | Correct X | Incorrect | Observations |
| VALEUR SIFFLET (Bars) | 55 | | |
| Vérification de la date de péremption de la cagoule. | Correct X | Incorrect | Observations |
| DATE PEREMPTION CAGOULE | 11/2028 | | |
| Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances réglementaires Vérification robinetterie | Correct X | Incorrect | Observations |
| Reconditionner l'appareil dans son état d'origine | Correct X | Incorrect | Observations |
| Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule | Correct X | Incorrect | Observations |


Maintenance de l'équipement

Pièces de rechanges remplacées :

- 1- 1 JOINT 11*.2.5.....
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-

Remarques et observations

RESULTAT DU CONTROLE

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---|---|
| Opérateur | GINET Mickaël | Conforme | X | Visa contrôleur |
| Date de contrôle | 19/11/2025 | Non conforme | |  |
| Prochain contrôle | 19/11/2026 | Reforme | | |